SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

BRITANIA

0800-417644

sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

12/09 450-05/00 075443 REV.2

BRITANIA

CAFETEIRA THERMO

BRT36

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	1 - A tomada está sem energia.	1 - Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	2 - O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	2 - Inserir o plugue na tomada elétrica.
	3 - O botão Liga/Desliga está desligado.	3 - Pressionar o botão Liga/Desliga.
Água/café transbordando pelo porta filtro.	1 - Utilizando 2 filtros, um filtro de papel e um filtro permanente.	1 - Utilizar somente 1 dos filtros.
	2 - A Jarra não está bem posicionada, com isso o corta-pingo não aciona e o café não passa para a jarra.	2 - Ajustar a jarra de forma que o corta-pingo fique acionado.
Café morno.	1 - A cafeteira é 220 Volts e a tomada 127 Volts.	1 - Verificar se a tensão que consta na etiqueta do aparelho é compatível com a tensão da tomada.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Cafeteira *Thermo BRT36*

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, **guardá-lo para eventuais consultas.**

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

CUIDADOS

•Não utilizar o aparelho se o mesmo apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponda à da etiqueta da cafeteira.
•Não colocar a cafeteira sobre superfícies quentes ou ao lado do fogo para evitar danos.
•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
•Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
•O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
•Antes de encher o reservatório de água, certificar que o aparelho esteja desligado.
•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar a cafeteira ou quando não estiver usando. Deixar a cafeteira esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-la.
•Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhar o cordão elétrico e/ou o plugue na água ou em outros líquidos.
•Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões.
•Certificar-se de que o cordão elétrico não toque a superfície quente da cafeteira.
•Algumas partes (componentes) da cafeteira se aquecem durante sua utilização,

não tocá-las diretamente com as mãos. Pegar sempre pelas alças ou pegadores.
•Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
•Não deixar a cafeteira funcionar sem água.
•Queimaduras poderão ocorrer se o suporte do filtro for aberto durante o preparo do café.
•Nunca usar a cafeteira se sua jarra apresentar algum defeito ou se seu cabo estiver frouxo ou partido. Só usar a jarra com este aparelho.
•O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.
•Não usar a cafeteira ao ar livre.
•Não usar a cafeteira para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.
•Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada.*
•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

DICAS PARA UM CAFÉ MAIS SABOROSO

•Um aparelho sempre limpo é essencial para se preparar um café saboroso. Limpar regularmente o aparelho seguindo as instruções especificadas na seção LIMPEZA E MANUTENÇÃO deste manual. Sempre usar água potável limpa para preparar o seu café.

•Guardar o pó de café que será utilizado em um lugar fresco e seco. Depois de abrir um pacote de café, fechá-lo hermeticamente e conservá-lo na geladeira para preservar o seu aroma.

•Para obter um café com sabor superior, comprar café em grãos e moê-los imediatamente antes do seu preparo.

•Não reutilizar o pó, pois irá diminuir o sabor do café. Não é também recomendado re-aquecer o café. O café terá seu melhor sabor logo após o seu preparo.

•Limpar o aparelho quando o excesso de extração produzir oleosidade. Pequenas gotas de óleo na superfície do café preto que acabou de ser passado provêm da extração do óleo contido no pó de café.

•A oleosidade ocorre mais freqüentemente com grãos que foram muito torrados.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

CUIDADO: Certificar-se de ter retirado o plugue da tomada elétrica antes de limpá-la. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, seu plugue ou o corpo do aparelho em água ou outros líquidos. Após cada utilização, certificar-se de que o plugue foi retirado da tomada.

Após cada uso, limpar as partes removíveis com água morna e detergente neutro.

Passar um pano macio, levemente umedecido, sobre a superfície externa do aparelho para remover eventuais manchas.

Pequenas gotas de água poderão se formar na área acima do compartimento para filtro e pingar na base do aparelho durante o preparo do café. Para controlar o gotejamento, enxugar a área com um tecido limpo e seco depois de utilizar o aparelho.

Reinstalar todos os componentes e deixar o aparelho pronto para a próxima utilização.

REMOÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS

•Encher o reservatório com água e uma substância anticalcário até o nível MAX (a proporção de água e substância anticalcário é de 4:1. Usar substâncias anticalcário destinadas a uso doméstico. Você poderá usar ácido cítrico, à venda em farmácias ou lojas de produtos de limpeza. Utilizar 100 partes de água para 3 de ácido cítrico.

•Acionar o botão Liga/Desliga. O indicador luminoso irá se acender. A água começará a escorrer automaticamente.

•Depois de ter passado o equivalente a uma xícara, pressionar o botão Liga/Desliga para interromper o funcionamento do aparelho.

•Deixar a solução agir por aproximadamente 15 minutos. Em seguida, repetir os passos anteriores.

•Ligar novamente o aparelho e deixá-lo funcionar até esvaziar completamente o reservatório.

•Enxagüar o aparelho, fazendo-o funcionar com água pura ao menos três vezes.

COMPONENTES

1.Suporte do Filtro
2.Corta pingo
3.Jarra Térmica
4.Compartimento para filtro
5.Reservatório de água removível.
6.Filtro permanente
7.Luz Indicadora de Funcionamento
8.Botão Liga/Desliga
9.Cabo da Jarra
10. Plugue
11. Cordão Elétrico

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Certificar-se de que todos os acessórios foram instalados e que o aparelho não esteja danificado. Encher o reservatório com água até o nível MÁX. Fazer a cafeteira funcionar várias vezes sem pó de café. Jogar em seguida a água fora. Limpar totalmente todos os componentes removíveis com água morna e detergente neutro.

INSTRUÇÕES DE USO

PREPARANDO CAFÉ NORMALMENTE

1)Abrir o tampa do reservatório de água, retirá-lo puxando para cima, colocar a quantidade de água de acordo com o número de xícaras desejado. O nível de água não deverá ultrapassar a marca "MAX". Em seguida colocar o reservatório de água na cafeteira e fechar a tampa superior.

2)Abrir o suporte do filtro, colocar o filtro permanente ou um filtro descartável número 103 no compartimento para filtro.

3)Adicionar café no filtro.

4)Colocar a jarra térmica no seu alojamento, verificar se o corta pingo ficou bem encaixado na parte superior da jarra.

5)Ligar o plugue na tomada elétrica.

6)Pressionar o botão Liga/Desliga, o indicador luminoso irá acender. A cafeteira deverá começar a aquecer.

Nota: Pode-se retirar a jarra e servir café a qualquer momento. O café deverá parar de escorrer da cafeteira automaticamente. Mas o tempo para esta operação não poderá exceder 30 segundos.

Atenção: Não abrir o suporte do filtro enquanto a cafeteira estiver em funcionamento.

7)Pode-se retirar a jarra e servir café assim que a cafeteira terminar de fazer o café

(mais ou menos um minuto depois do café parar de escorrer).

8) Após a passagem do café, o aparelho desligará automaticamente.

9)Para servir, pressionar a lingüeta da tampa para permitir que o café escoe.

Nota: A quantidade de café preparado será menor que a quantidade de água colocada já que uma parte da água é absorvida pelo pó de café.

10) Sempre tirar o plugue da tomada elétrica quando a cafeteira não estiver sendo usada.

Nota: Prestar atenção para não derramar café acidentalmente, pois pode se queimar já que a temperatura do café, recém-feito, é alta.

FECHANDO A JARRA TÉRMICA

Encaixar a tampa da jarra de modo que a seta lateral da tampa se alinhe com a seta da jarra. Em seguida girá-la no sentido horário até o seu travamento. A lingueta da tampa deverá ficar voltada para trás, ficando alinhada com a alça (ver figuras abaixo).